

Kom igång-manual

Segway Personal Transporter (PT) i2 & x2

 **VARNING**

LIVSFARA ELLER ALLVARLIG SKADA

När du kör med din Segway PT finns det en viss risk att du skadar dig på grund av att du tappar kontrollen, krockar eller faller. För att minska risken måste du läsa och följa alla instruktioner i användarmaterialet.

Kom igång Manual Segway® PT i2, x2

Copyright, Varumärken (Trademarks) och kontaktinformation

Copyright © 2006 Segway Inc. Alla rättigheter reserverade.

Varumärken (Trademarks)

Segway Inc. ("Segway") äger ett antal varumärken, däribland Segway och Segway "flyguy"-logotypen som är registrerade i U.S.A. och i andra länder.

De varumärken som följs av [®] är registrerade varumärken för Segway. Alla andra märken som används är Segways varumärken. I och med att ett varumärke inte används i denna manual, betyder inte att Segway inte använder det, inte heller betyder det att produkten inte marknadsförs aktivt eller att det är oviktigt på den aktuella marknaden. Segway har alla rättigheter för sina varumärken. Alla andra varumärken ägs av sina respektive företag.

Kontaktinformation

För support, kontakta den återförsäljare som sålde dig din Segway PT. För en komplett lista med återförsäljare, besök vår webbplats <http://www.segway.se>.

Segway Nordic (generalagent för de nordiska länderna)

Sandavägen 1

194 63 Upplands Väsby, Sverige

+46 (0) 8 590 855 55

Mail: info@segway.se

Web: <http://www.segway.se>

Part Number: 20601-00001SV

Innehåll

Förord

Om denna manual	xii
Skaderisk	xiii
Att lära dig att köra med din Segway PT	xiv
Manual, Handbok och DVD	xv
Symboler	xvii
Inledning	1
Säkerheten först!	2
Segway PT:ns delar	5
Hur man använder InfoKey-kontrollen	8
InfoKey-kontrollens knappar och display	9
Gör i ordning din Segway PT	12
Packa upp din Segway PT	12
Montera ihop din Segway PT	14
Montera styret	15
Montera LeanSteer-styrstången	18

Montera dekoren på konsolen	20
Montera fäste & ring för InfoKey-kontrollen	21
Skruva på ringen	23
Sätta InfoKey-kontrollen i dockan	23
Gör i ordning LeanSteer-styrstången	24
Justera styrets höjd	25
Ladda batterierna	27
Laddningsindikatorerna	32
Säkerhetsvarningar	34
Fartbegränsaren	35
Vibrationsvarning	38
Automatisk avstängning	42
Så fungerar Balansläget	47
Givare under mattorna	48
Några regler att tänka på	51
Undvik faror	53
Så undviker du att halka	54
Så undviker du att snubbla	56
Så undviker du att välta	57
Att köra med din Segway PT	59
Steg 1: Förberedelser inför din första körtur ...	60
Steg 2: Starta din Segway PT	63
Steg 3: Kontrollera att den är i Nybörjarläget ..	65
Steg 4: Innan du kliver på	68

Steg 5: Kliva på	70
Steg 6: Köra framåt och bakåt	77
Steg 7: Stanna	80
Steg 8: Svänga med din Segway PT	84
Att svänga på stället	84
Att svänga när du kör	86
Steg 9: Kliva av	87
Steg 10: Larma din Segway PT	93
Steg 11: Stänga av din Segway PT	96
Öva på att köra	97
Att köra i terrängen	100
Kompensera	100
Hantera trappor och trottoarkanter	102
Vett och etikett	106
Säkerhetsråd och riktlinjer	108
Rapportera alla incidenter	124
Rådfråga Referenshandboken och webbplatsen	124

Förord

Gratulerar till köpet av din nya Segway® Personal Transporter (PT)!

Segway PT är en standardterm som avser den självbalanserande produkt från Segway som beskrivs i denna manual. Det finns två olika Segway PT-modeller (i2 or x2). De är fundamentalt lika. Denna manual är tillämpbar för båda två.

Om denna manual

Kom igång-manualen hjälper dig att montera och komma igång och använda din Segway PT. Den innehåller grundläggande information som du behöver. Mer omfattande information finner du i Referenshandboken.

Det är viktigt att läser och förstår de varningar som utfärdas i allt material som följer med din Segway PT. Det är också viktigt att du använder din Segway PT med gott omdöme främst för din egen skull men också för andras.

Skaderisk



VARNING!

När du kör din Segway PT finns det en viss risk att du skadar dig på grund av att du tappar kontrollen, krockar eller faller. Det ligger därför på ditt ansvar att lära dig att köra på ett säkert sätt för att minska denna denna risk. Kom igång-manualen, Referens-handboken och säkerhetsvideon (DVD) är utformade för att lära dig denna teknik.

För en lista på auktoriserade Segway-återförsäljare, besök <http://www.segway.se>.

Att lära dig att köra med din Segway PT

Segway vill att du skall vara trygg och ha glädje av att lära dig köra din Segway PT. Tänk på när du lärde dig att cykla, köra bil, åka skidor och allt annat som har med att förflytta sig att göra. Förmodligen hade du någon som hjälpte dig. Du började på en plats som kändes säker. Du började sakta och försiktigt. Detta skall du tillämpa när du skall lära dig att köra med din Segway PT.

Om du noga följer instruktionerna i denna guide och i säkerhetsvideon kommer du att lära dig att köra din Segway PT, men du måste vara försiktig. Om du försöker lära dig själv utan att läsa denna guide och se på videon är risken stor att du skadar dig. Vi rekommenderar att du har en assistent som har läst Kom igång-manualen och som har sett säkerhetsvideon innan du kör med din Segway PT för första gången. Se till att däcken är ok och att det inte finns några lösa delar.

Snälla, ta inga risker.

Manual, Handbok och DVD

- **Referenshandboken** - innehåller information som behandlar varningar, underhåll och användning Segway PT, batterierna, felsökning och serviceinstruktioner. (Kommer på svenska under 2007.)
- DVD:n innehåller:
 - **PDF-filer med alla dokument.** Segway tillhandahåller en elektronisk version av Kom igång-manulen och Referenshandboken. Svenska utgåvor finns på <http://www.segway.se/support/docs>. Det är de engelska utgåvorna som följer med på skivan

Du behöver Adobe Reader[®] för att läsa PDF-filerna.

- **Säkerhetsvideo**

Säkerhetsvideon ligger på samma DVD-skiva som manualen och handboken. Den innehåller viktig information om hur din Segway PT fungerar. För att minska risken för att du skadar dig måste du se den och följa instruktionerna innan du kör första gången.

DVD:n har två sidor. NTSC-format för visning i Nordamerika (USA, Canada, Mexico) och i Japan och PAL-format för t ex Europa, Asien, Australien och Nya Zeeland. Formatet står på skivan. Använd PAL om du bor i Sverige.

Inledning

Denna manual:

- Innehåller säkerhetsinformation och varningar som hjälper dig att köra säkert och ha kul när du använder din Segway PT.
- Beskriver delarna som en Segway PT består av.
- Visar hur du monterar ihop den.
- Beskriver varningarnas innebörd.
- Innehåller detaljer om hur du använder din Segway PT (inklusive hur du förbereder dig inför din första åktur).
- Beskriver körtekniker.

Säkerheten först!

Detta avsnitt behandlar säkerhetsinformation och varningar som du måste känna till innan du kör din Segway PT för första gången.



LIVSFARA ELLER ALLVARLIG SKADA

När du kör med din Segway PT finns det en viss risk att du skadar dig på grund av att du tappar kontrollen, krockar eller faller. För att minska risken för att du skadar dig måste du läsa och följa alla instruktioner i användarmaterialet.

**VARNING!**

Ha alltid hjälm på dig. Använd en godkänd cykel- eller skateboardhjälm som skyddar bakhuvudet ordentligt. Använd hakbandet.

**VARNING!**

Undvik hinder och halt underlag som kan leda till att du tappar fästet, balansen och faller.



VARNING!

Var uppmärksam på alla varningar och signaler från din Segway PT. De varnar dig för att din Segway PT inte kan fungera säkert. Du måste lära dig att känna igen och förstå dessa och agera på rätt sätt. De beskrivs noga i användarmaterialet.

Segway PT:ns delar

Din Segway PT består av följande delar:

- InfoKey™-kontroll
- InfoKeyfäste och ringar
- Styre
- LeanSteer™-styrstång
- Hjul med däck och skärmar
- Konsol med laddnings- och balansindikatorer
- Dekor
- Mattor
- Plattform
- Batterier




VARNING!

Alla Segway PT-delar måste vara ordentligt monterade. Försök aldrig att köra en Segway PT utan att styrstången är monterad och sitter fast ordentligt. Om du använder din Segway PT när alla delar inte är monterade på rätt sätt kan du skada dig själv på grund av att du tappar kontrollen, kolliderar eller ramlar och orsaka skador på din Segway PT.




VARNING!

Modifiera inte din Segway PT. Modifieringar som saknar skriftligt godkännande från Segway kan störa funktionaliteten och kan orsaka skada och kan leda till att du förverkar garantin.



Hur man använder InfoKey-kontrollen

Du använder InfoKey-kontrollen för att kommunicera med din Segway PT. InfoKey-kontrollen har fyra knappar och en display:



InfoKey-kontrollens knappar och display



Av/På-knapp

Av/På-knappen startar och stänger av din Segway PT. Med den kan man också skifta från Balansläget till Standby-läget.



Nybörjarknappen

Nybörjarknappen låter dig skifta mellan Nybörjarläget och Normalläget, samt lyser upp displayen. När din Segway PT är i Nybörjarläget är toppfarten och svänghastigheten lägre. När du lär dig att köra skall du använda Nybörjarläget.



Informationsknappen

Med Informationsknappen kan du:

- Skifta mellan tid, datum, fart, snitffart, trippmätare och total körstäcka.
- Ställa in tiden, format för fart och körsträcka, datum och nollställa snitffarten och trippmätaren.



Larmknappen

Med Larmknappen slår du på larmet.

Displayen

Displayen visar tid, datum, fart, snitffart, trippmätare och total körsträcka.

- ▶ ▶ För mer information, se avsnittet om “**InfoKey-kontrollen**” i Referenshandboken.

Gör i ordning din Segway PT

Detta avsnitt handlar om vad som finns i lådan och hur du gör i ordning och monterar din Segway PT.

Packa upp din Segway PT

Följande delar kommer med din Segway PT:

- Styre
- LeanSteer-styrstång
- LeanSteer-styrstångsfäste, låsblock och skruvar
- Dekor för konsolen
- Plattform (Segway PT Powerbase)
- Kom igång-manual
- Referenshandbok
- Säkerhetsvideo (DVD)

- InfoKey-kontroll
- InfoKey-kontrollfäste och ringar
- Insexnyckelset (3mm and 5mm)
- Apparatsladd (för laddning av batterierna)

Montera ihop din Segway PT

Detta avsnitt innehåller instruktioner för hur du monterar ihop din Segway PT.



VARNING!

Stäng alltid av din Segway PT och dra ur sladden innan du gör någon form av underhåll eller monterar något tillbehör.



SE UPP

Följ specifikationerna på hur hårt skruvarna skall dras. Om du drar åt dem för hårt kan du skada din Segway PT eller göra att den inte fungerar ordentligt.

- ▶ ▶ Om din Segway PT redan är monterad kan du hoppa över detta avsnitt och gå direkt till **“Justera styrets höjd” på sidan 25.**


Montera styret

Verktyg: Momentnyckel med 3mm insexbit.

För att montera styret på LeanSteer-styrstången:

1. Se till att din Segway PT är avstängd och att sladden är urdragen.
2. Skruva loss fästet från styrstången om det är monterat. Centra styret på LeanSteer-styrstången genom att följa markeringarna och instruktionen nedan.
3. Placera fästet mot styret.

4. Sätt i de tre skruvarna i fästet mot LeanSteer-styrstången.
5. Använd 3mm insexnyckeln. Skruva fast skruvarna lite i taget för att det skall bli rakt.
6. Kontrollera att avståndet mellan fästet och LeanSteer-styrstången är jämt upptill och nedtill. Dra åt skruvarna med en momentnyckel med 6.0 N-m (4.4 ft-lbf).




Montera LeanSteer-styrstången


Verktyg: Momentnyckel med en 5mm insexbit.

För att fästa LeanSteer-styrstången vid plattformen:

1. Skjut på LeanSteer-styrstången på pivottrumman på plattformen.




2. Sätt i låsblocken på vardera sidan med den rundade delen nedåt. De skall försvinna in någon centimeter.
3. Sätt i skruven löst. Det kan ta en stund att få skruven att få tag.
4. Innan du drar åt skruven kontrollerar du visuellt att styret är rakt och centrerat. Om det inte är det, justera LeanSteer-styrstången.
5. Dra åt skruven med 11.0 N-m (8.1 ft-lbf) med momentnyckeln.
6. Vicka styret åt höger och vänster till ändlägena för att kontrollera att det sitter som det skall.



Montera dekoren på konsolen

För att montera dekoren:

1. Se till att din Segway PT är avstängd och att sladden är utdragen.
2. Sätt i reservbatteriet i hålet.
3. Fäst dekoren i bakkant och lägg den över konsolen.
4. Tryck ned dekoren i framkant.



Montera fäste & ring för InfoKey-kontrollen


Verktyg: Momentnyckel med 3mm insexbit.

 **OBSERVERA**

Du bör montera InfoKey-kontrollens fäste och ring innan du kör första gången. Var uppmärksam och titta framåt när du kör.

För att montera fästet för InfoKey-kontrollen:

1. Placera InfoKey-fästet på den övre delen av LeanSteer-styrstången med låshaken nedåt.
2. Sätt i skruven genom fästets hål.
3. Dra åt skruven med en momentnyckel 2.0 N-m (18 in-lbf)




Skruva på ringen

För att sätta InfoKey-kontrollen i fästet, skruva först på ringen InfoKey-kontrollens undersida.

Sätta InfoKey-kontrollen i dockan

För att sätta InfoKey-kontrollen i dockan:

1. Skjut upp InfoKey-kontrollen i dockan till låshaken knäpper till.



Ett knep (om ringen är hård) är att sätta den tomma ringen i fästet och sedan sätta InfoKey-kontrollen med toppen klockan 9 i den och sedan vrida den medsols till klockan 12. Din Segway PT kommer med tre ringar. En är avsedd för att användas om InfoKey-kontrollen skall sättas i fästet. Den andra är avsedd för att ha om man vill ha den i ett snöre runt halsen och den sista är om man bara vill ha den i fickan. Segway rekommenderar att du alltid har den i fästet när du kör.

Gör i ordning LeanSteer-styrstången

Verktyg: 3mm insexnyckel, momentnyckel med 3mm insexbit.

LeanSteer-styrstången är hopskjuten så mycket som möjligt när den levereras. Man måste montera den innan man kan justera höjden på styret första gången. För att höja och montera LeanSteer-styrstången:


1. Ta bort höjdjusteringsskruven, brickan och gummibussningen genom att använda en 3mm insexnyckel.
2. Lyft den övre delen av stången från ursprungsläget tills hålet syns.
3. Sätt tillbaka höjdjusteringsskruven, brickan och gummibussningen.
4. Dra åt den med 2.0 N-m (18 in-lbf) med momentnyckeln.

Justera styrets höjd

Verktyg: 3mm insexnyckel, momentnyckel med 3mm insexbit.

För att justera styrets höjd:

1. Lossa höjdjusteringskruven.



2. Justera styrets höjd genom att dra det uppåt så att det är i höjd med din armbåge eller högre när du står på marken och håller plattformen plan. Du kan justera det igen tills du hittar en höjd som passar dig.
3. Dra åt skruven med 2.0 N-m (18in-lbf) med momentnyckeln.

**OBSERVERA**

Att justera styrets till rätt höjd är viktigt både för säkerheten och för bekvämligheten.

Ladda batterierna

OBSERVERA

Segway PT-batterierna bör laddas i åtminstone 12 timmar innan de används första gången.

De två Litium-jon-batterierna är förmodligen monterade på din Segway PT när den levereras. De sitter under plattformen.

För att maximera batteriernas kapacitet, ladda dem i åtminstone 12 timmar, en gång i månaden eller efter 12 timmars användande, vilket som kommer först. Ladda batterierna inom de föreskrivna temperaturgränserna.

- ▶ ▶ För mer information, se **“Batterispecifikationer”** i Referenshandboken.

Ladda din nya Segway PT:s batterier i åtminstone 12 timmar så snart du fått den.


Ladda alltid batterierna på en torr och ren plats där det inte finns löst skräp.

För att ladda batterierna:

1. Öppna laddkontaktsluckan på din Segway PT.
2. Kontrollera att laddkontakten är torr.




Sätt inte i sladden om laddkontakten är blöt eller fuktig.



3. Sätt i ena ändan av sladden i ett jordat eluttag (100 V~ till 240 V~; 50 Hz eller 60 Hz). Det är viktigt att det är jordat.
4. Sätt i andra ändan på sladden i laddkontaken på din Segway PT.
5. Kontrollera att laddningsindikatorerna (lamporna) på konsolen lyser grönt.

**OBSERVERA**

Din Segway PT levereras med en standard apparatssladd som fungerar i Sverige och de flesta länderna i Europa. Om den inte passar kan du köpa en ny sladd eller en adapter.



Laddningsindikatorerna

Detta avsnitt handlar om vilka kombinationer laddningsindikatorerna kan visa:

- Fast grönt sken betyder att batterierna laddas.
- Blinkade grönt sken betyder att laddningen är klar.
- Rött sken betyder att något är fel.
- ▶ ▶ För mer information om laddningsindikatorerna, se **“Laddningsindikatorerna”** i Referenshandboken.



SE UPP

Försummelse att ladda batterna kan leda till att de skadas permanent. Förvara din Segway PT eller batterierna fulladdade. Ladda dem i åtminstone 12 timmar en gång i månaden. När de inte är på laddning laddas de ur med tiden, vilket kan leda till att de skadas permanent.

I Referenshandboken finns det viktig information om hur batterierna skall laddas. Följ dessa instruktioner för att inte skada batterierna och för att maximera deras livslängd.

Säkerhetsvarningar

Din Segway PT har olika sätt att varna dig om det behövs. Det är viktigt att du känner till dessa och vad de innebär innan du börjar köra med din Segway PT.




Läs och följ alla instruktioner i denna manual och i Referenshandboken samt se videon. Det är viktig information om fartbegränsaren, vibrationsvarningar och om automatisk avstängning.




Det finns inte varningar för alla situationer som kräver extra uppmärksamhet. För mer information se **“Undvika faror”** på sidan 53.

Fartbegränsaren

När du når toppfarten kommer din Segway PT att trycka styret mot dig för att du skall sakta ner. Detta kallas för fartbegränsaren.



Fartbegränsaren är en varningssignal till dig att du kör för fort. När din Segway PT trycker styret mot dig, skall du **sluta luta dig framåt och sakta ner**. Ha alltid ett mellanrum mellan dig och styret när du kör.



**VARNING!**


Din Segway PT är designad för att hålla dig upprätt under nästan alla förhållanden. Du kan dock forcera denna funktion genom att fortsätta att luta dig framåt och ignorera fartbegränsaren vilket kan försätta dig i fara.

Vid vilken fart styret trycks mot dig beror på ett antal faktorer såsom körstil, terräng, last, vilket läge maskinen är i (Nybörjarläget eller Normalläget), batteriernas kondition, hur du står på plattformen och andra faktorer.

- ▶ ▶ För mer information och situationer som kan få fartbegränsaren att aktiveras, se **“Fartbegränsaren”** i Referenshandboken.

Vibrationsvarning

Ett av sätten som din Segway PT varnar dig när det finns risk för att ramla är att vibrera och göra morrande ljud. Detta kallas för vibrationsvarning (Stick Shake Warning).



Om du känner att din Segway PT vibrera/skaka och hör den morra när du kör, sakta ner. Om vibrationerna och morrandet fortsätter, stanna och kliv av på ett säkert sätt. Fortsätt inte att köra förrän du förstått vad som orsakade den ihållande vibrationsvarningen och du har avhjälpt felet.

Om vibrationsvarning uppstår när du står stilla eller har fastnat, kliv av omedelbart och kör inte förrän:

- Du inte längre är i ett hinder eller i en backe.
- Du är säker på att det inte var en automatisk avstängning.
 - ▶ ▶ För mer information om **automatisk avstängning**, se sidan 42 .



VARNING!


Släpp aldrig din Segway PT när den är i Balansläget eftersom den kommer att ge sig iväg en liten bit innan den vibrationsvarnar och stänger av sig. Om du släpper din Segway PT när den är i Balansläget finns det risk för att du skadar andra och din Segway PT.



- ▶ ▶ För mer information och om situationer när vibrationsvarning kan inträffa, när man står på sin Segway PT eller om man inte gör det, se “**Varningsvibration**” i Referenshandboken.

Automatisk avstängning

Om din Segway PT upptäcker ett fel i något av sina redundanta system eller om batterierna är slut kommer den att göra en automatisk avstängning (Safety Shutdown).



När en automatisk avstängning inträffar kommer din Segway PT automatiskt att sakta ner, vibrera och morra, blinka med batterisymbolerna och visa ett olyckligt ansikte på InfoKey-kontrollens display och pipa.

Du har cirka 10 sekunder på dig, från det att automatisk avstängning påbörjats, att stanna och kliva av på ett säkert sätt. Efter cirka 10 sekunder kommer din Segway PT att stänga av sig om den står stilla.

Om automatisk avstängning inträffar:

1. Stanna omedelbart.
2. Kliv av försiktigt med en fot i taget.




VARNING!

Starta inte om och kör inte med din Segway PT efter det att den har visat att batterierna är slut eller har gjort en automatisk avstängning beroende på att de tagit slut. Din Segway PT har kanske inte tillräckligt mycket kraft kvar för att hålla balansen, särskilt inte om du vill ha mycket kraft på en gång. Om du startar om den och fortsätter att köra, finns det risk för att du ramlar. Dessutom riskerar du att skada batterierna, vilket leder till att du minskar livslängden och kapaciteten på dem.

**VARNING!**

Stölskyddssystem som t ex finns i butiker kan störa din Segway PT:s förmåga att balansera och/eller får den att göra en automatisk avstängning. Åk inte närmare än 1,5 meter från ett sådant system.





VARNING!

Kör inte med din Segway PT efter det att den har gjort en automatisk avstängning förrän du vet vad som orsakade den och har gjort något åt det.

- ▶ ▶ För mer information om hur man demonstrerar/simulerar automatisk avstängning i utbildningssyfte, se “**Automatisk avstängning**” i Referenshandboken.

Så fungerar Balansläget

Du kör din Segway PT i Balansläget. När den är i detta läge känner den av om du lutar dig framåt eller bakåt eller om du lutar LeanSteer-styngangen åt vänster eller åt höger. Den skickar signaler till hjulen som ett svar på dessa kommandon.


Din Segway PT har också ett Förarlöst balansläge. Det är till för att du skall kunna förflytta din Segway PT när du inte kör den. Kliv av och led den för att ta dig förbi hinder, trappor eller terräng som är svår att köra i. När den är i Förarlöst balansläge är det viktigt att du håller i den ordentligt och inte släpper den. Släpper du den kan den ge sig iväg på egen hand.

Du ser att din Segway PT är i Balansläget eller i Förarlöst balansläge genom att titta på indikatorerna på konsolen på basen. De blinkar eller roterar med grönt sken. På InfoKey-kontrollen visas ett lyckligt ansikte.

- ▶ ▶ För mer information om hur du sätter din Segway PT i Balansläget, se **“Att köra med din Segway PT”** på sidan **59**.

Givare under mattorna

Din Segway PT har fyra givare under mattorna som märker om det står en förare på plattformen när din Segway PT är påslagen.



När du står på plattformen med fötterna på rätt ställe, kommer alla fyra givarna att tryckas ned, vilket gör att din Segway PT kommer att fungera normalt i Balansläget.

Om färre än tre av givarna är nedtryckta när du kör kommer din Segway PT att minska farten. När du står ordentligt på plattformen igen kommer den att fungera normalt igen.

Om du flyttar din Segway PT för snabbt när den är i Balansläget då inga givare är nedtryckta kommer den att vibrationsvarna innan den byter från Balansläget till Standby-läget.

För mer information om Balansläget och Standby-läget, se **“Vibrationsvarning” på sidan 38.**



VARNING!

Sätt aldrig något på mattorna förutom dina fötter. Om du gör det kommer din Seway PT att uppfatta det som om någon står på den och ge sig iväg och köra på och kanske skada någon.

Några regler att tänka på

Din hållning och hur du står på din Segway PT påverkar din förmåga att kunna köra säkert:


- Var uppmärksam. Titta långt framåt åt det håll du är på väg. Titta vad som händer framför hjulen. Dina ögon är det viktigaste verktyg du har för att undvika hinder och hinder och problem.
- Håll ordentligt i styret. Böj på knän och armbågar. Det hjälper dig att hålla balansen när marken är ojämn.

- Lämna ett mellan mellan kroppen och styret. Luta dig inte över styret. Om man lutar sig över styret ökar risken för att man tappar kontrollen, krockar och ramlar.
 - Stå mitt på mattorna med fötterna.
 - Träna på att stanna kontrollerat.
 - Låt kroppen följa med styret och luta din inåt i svängarna.
 - Luta LeanSteer-styrstången åt det håll som du vill åka.
 - Se till att styrets höjd är rätt.
- ▶ ▶ För mer information se **“Justera styrets höjd”** på sidan 25.

Undvik faror

Din Segway PT är lättmanövrerad och låter dig enkelt köra runt hinder. För att du inte skall förlora däckens grepp med marken måste du dock vara försiktig när du kör på ytor som man vara hala. Lär dig att känna igen halka i form av vatten eller is, löst underlag som sand och grus, branta backar och olika typer av hinder.

Stanna och kliv av din Segway PT och använd det Förarlösa balansläget för att ta dig förbi ställen som det inte är säkert att köra på.






Så undviker du att halka

Segway PT:s däck måste ha grepp för att maskinen skall kunna stå upprätt!

När din Segway PT tappar greppet kommer den att halka, vilket kan leda till att man tappat kontrollen över den och ramlar. Hastiga manövrar och när man kör där det är halt, där underlaget är löst eller där det finns lösa föremål ökar risken för att man tappat greppet. Om det sker i en backe ökar risken.

- Undvik hastiga manövrar som att starta och stanna snabbt.
- Undvik att köra på halt underlag som snö, is, blött gräs eller golv och på andra ytor som kan vara hala och som kan leda till att du halkar.
- Undvika att köra på löst grus på asfalt, lösa föremål som grenar, skräp och stenar.
- Var försiktig när underlaget förändras som t ex när man byter från asfalt till gräs, kör över en tröskel eller ett farthinder.
- Undvik att köra i branta backar.
- Se till att alltid ha kontakt med marken.



Så undviker du att snubbla

Man snubblar och man kan ramla när plattformen eller däckets träffar ett hinder och de inte inte kan fortsätta framåt.




- Undvik hål, kantstenar, trappsteg och andra hinder.
- Undvik att köra där plattformens undersida kan ta i. Gränsla inte uppstickande föremål.
- Var försiktig när du åker från asfalt till gräs, över trösklar och farthinder.

Så undviker du att välta

Din Segway PT balanserar framåt och bakåt men inte sidledes.

Du måste själv hålla balansen sidledes genom att luta dig inåt i svängarna. Om du inte aktivt gör det kan din Segway PT välta åt sidan.

- Undvik att åka längs med en brant backe.
- Luta dig uppåt backen när du åker längs en mindre backe. Luta dig inåt i svängarna.



- Håll LeanSteer-styrstången rakt upp när du åker längs med en backe.
- Undvik att svänga när du kör i en backe eller på en ramp.
- Släpp aldrig styret när du kör längs med en backe. Segway PT:n kommer att svänga varpå du kan tappa balansen.
- Håll dig i mitten av smala eller upphöjda körbanor.
- Undvika att svänga när du backar.
- Se till att aldrig köra ut över en trottoarkant med det ena hjulet.



Att köra med din Segway PT

Detta avsnitt beskriver du kör med din Segway PT. Det handlar om hur man gör första gången och ger goda generella råd.

Följ nedanstående steg för att lära dig att köra med din Segway PT. Det är viktigt att övar i en bekant miljö som går att kontrollera tills du känner dig bekväm med din nya Segway PT och InfoKey-kontrollen.

Innan du börjar skall du se till att din Segway PT är monterad och laddad.

- ▶ ▶ Se **“Montera ihop din Segway PT”** på sidan 14 och **“Ladda batterierna”** på sidan 27

Kontrollera din Segway PT varje gång innan du tänker använda den. Kör inte om någon del är lös eller trasig eller om däckens inte har rätt tryck.


- ▶ ▶ Se **“Använda och underhålla din Segway PT”** i Referenshandboken.

Ha inte lösa kläder eller smycken som kan fastna i din Segway PT när du kör.


Steg 1: Förberedelser inför din första körtur

Förbered först detta:

1. Välj en bra plats för din första tur. Det kan vara inomhus eller utomhus. Platsen bör vara minst fyra gånger fyra meter. Underlaget skall vara jämt och plant och erbjuda ett gott grepp. Det skall inte finnas några hinder. Bilar, cyklar, husdjur, små barn och annat som kan vara distraherande bör inte finnas i närheten.



2. Du behöver en vän som kan vara din "assistent" som också har läst instruktionerna och varningarna i denna manual och som har sett Säkerhetsvideon. Assistenten kommer att hjälpa dig med instruktionerna när du skall köra.
3. Sätt på dig din hjälm och justera och fäst hakbandet så som tillverkaren rekommenderar.




4. Flytta din Segway PT till mitten av platsen som du har valt ut.


5. Justera styrets höjd.
 - ▶ ▶ För mer information, se **“Justera styrets höjd” på sidan 25.**
6. Bekanta dig med symbolerna som InfoKey-kontrollen kan visa på displayen.
 - ▶ ▶ För mer information, se **“Hur man använder InfoKey-kontrollen” på sidan 8.**

Steg 2: Starta din Segway PT

Tryck på Av/På-knappen på InfoKey-kontrollen för att starta din Segway PT. Av/På-knappen sitter ned till vänster på InfoKey-kontrollens sida.



Du kommer att höra en ton när din Segway PT startar.
Balansindikatorerna (lamporna) kommer att tändas (sitter på konsolen). Din Segway PT är nu på och är i Standby-läget.



VARNING!

Kliv inte på din Segway PT ännu! Segway PT:n är nu på men den balanserar inte.


Steg 3: Kontrollera att den är i Nybörjarläget

Kontrollera att Segway PT:n är i Nybörjarläget genom att se att Sköldpaddesymbolen visas i InfoKey-kontrollens display.



Första gången sätts din Segway PT automatiskt i Nybörjarläget. Om Sköldpaddesymbolen inte visas i InfoKey-kontrollens display skall du sätta den i Nybörjarläget innan du kliver upp på den. Se “InfoKey-kontrollens knappar och display” på sidan 9.

- ▶ ▶ För mer information om vad du gör om du inte kan få fram Sköldpaddesymbolen på InfoKey-kontrollens display, se **“Välja och låsa i Nybörjarläget”** i Referenshandboken.






VARNING!

Kliv inte på din Segway PT ännu. Den är på men den balanserar inte ännu.

Steg 4: Innan du kliver på

Din Segway PT är på men den balanserar inte. Stå bakom den, centrera styret och håll plattformen plant. Balansindikatorerna (lamporna) hjälper dig. Om någon av de fyra yttre lyser rött, luta plattformen eller styret åt motsatt håll. När Segway PT:n är redo att sättas i Balansläget kommer lampan i mitten att lysa grönt. Se till att InfoKey-kontrollen sitter i dockan innan du kliver på.



När balansindikatorn (lampan in mitten) lyser grönt är din Segway PT redo.


Step 5: Kliva på

Innan du kliver på första gången:


- Be din “assistent” stå framför Segway PT:n med ansiktet mot dig och hålla styret med båda händerna. Din assistent skall vara redo på att hålla fast Segway PT:n ordentligt så att den inte rör sig.
- Kom ihåg att Segway PT:n kommer att röra sig framåt, bakåt eller svänger om du flyttar styret. Undvik att trycka, dra eller luta styret när du kliver på.
- Kontrollera att balansindikatorn i mitten lyser grönt.

För att stiga på din Segway PT:

1. Håll i styret med båda händerna. När du kliver på titta upp, inte ner.



2. Sätt den ena foten på mattan (bara den ena).




3. Förflytta din vikt till foten som är på mattan.

4. Lyft långsamt den andra foten från marken och sätt den på mattan. Ta det lugnt och spänn dig inte. Titta framåt.


OBSERVERA

Var beredd! Vissa personer gungar ofrivilligt fram och tillbaka ofrivilligt första gången.




- Om det känns ostabilt, kliv av plattformen med en fot i taget och ta en kort paus innan du kliver på igen.


Din assistent skall fortsätta att hålla fast styret hela tiden och se till att Segway PT:n inte rör sig när du kliver på.



Följande visas på konsolen och på InfoKey-kontrollen när du kliver på:



Håll plattformen plan för att stå stilla. Så här står du för att stå stilla:




Steg 6: Köra framåt och bakåt

Din Segway PT rör sig framåt och bakåt beroende på hur du förflyttar din vikt.

När du står på plattformen, kör framåt och bakåt på följande sätt:


1. Ha din assistent till hands. Luta dig långsamt lite framåt och du rör dig framåt. Sluta luta dig framåt. Du kommer att sakta ner och stanna. Gör detta ett par gånger.





VARNING!

Undvik att gunga fram och tillbaka. Flytta inte din kroppsvikt hastigt. Det kan leda till att du tappar greppet och ramlar.



2. Titta bakåt och luta dig långsamt lite bakåt och du åker bakåt. Sluta luta dig bakåt och du kommer att sakta ner och stanna. Gör detta ett par gånger.

 **OBSERVERA**

**Du bör inte backa förutom för att manövrera ett par meter.
Vänd runt och kör framåt åt det hållet istället.**

3. Ha din assistent till hands. Öva på att köra framåt och bakåt lite grann. Var försiktig. Se till att du håller dig undan väggar och hinder.

 **VARNING!**

Sväng inte och kör inte fort när du backar.

Steg 7: Stanna

Stanna genom att förflytta din kroppsvikt åt motsatt håll från det håll du är på väg.

För att stanna med din Segway PT:

1. När du kör framåt, skjut höfterna lugnt bakåt (som om du tänker sätta dig ned) för att stanna med din Segway PT.
2. När du har stannat, centrera din kroppsvikt över plattformen för att stå stilla. Om du fortsätter att luta dig bakåt kommer du att börja backa.
3. Öva på att stanna på ett visst ställe mjukt och kontrollerat och stå stilla på det stället en liten stund.




VARNING!

Undvik att stanna abrupt, särskilt om underlaget är lite halt. Att stanna abrupt, särskilt på halt underlag, kan göra att Segway PT:ns däck tappar greppet och du kan ramla.



OBSERVERA

Använd en "sitt ner"-rörelse för att stanna. Håll axlarna rakt över höfterna när du flyttar vikten bakåt.



**VARNING!**


- **Stanna alltid kontrollerat. Undvik att stanna abrupt. Stanna genom att lugnt förflytta kroppsvikten i motsatt håll mot det håll du är på väg åt.**
 - **Undvik halt underlag. Segway PT:ns däck kan tappa greppen och kan leda till att du ramlar.**
 - ▶ ▶ **För mer information, se Säkerhetsvideon.**
-

Steg 8: Svänga med din Segway PT

Segway PT:n svänger åt det håll du lutar styret. Du svänger genom att luta styret åt vänster eller åt höger.

Att svänga på stället


Börja med att öva på att svänga runt på stället. För att göra det, luta styret långsamt åt det håll du vill svänga. Din Segway PT kommer att svänga på stället om du inte lutar dig framåt eller bakåt. Öva på detta genom att svänga runt åt både vänster och åt höger.



Att svänga när du kör

När du känner dig bekväm med att köra framåt och bakåt och svänga runt på stället, öva försiktigt på att köra framåt långsamt samtidigt som du svänger. Böj lite på knäna och luta dig åt det håll du vill åka. Håll i styret och låt kroppen följa med det när du svänger.

Abruta svängar kan vara farliga. Luta dig inåt i svängarna mjukt och långsamt.



Steg 9: Kliva av

När du är redo att kliva första gången, bör din assistent hålla i styret. Stå stilla genom att hålla kroppsvikten centrerad över hjulen och och hålla styret upprätt.


För att kliva av din Segway PT:

1. Utan att luta dig åt sidan eller framåt eller bakåt, kliv av din Segway PT med en fot i taget.



Se till att du inte drar i styret eller lutar det när du kliver av din Segway PT.

2. När du har klivit av, fortsätt att hålla i styret. Om du släpper det kommer din Segway PT att åka iväg på egen hand och kan orsaka skada eller skadegörelse.




VARNING!

Dra inte i styret när du kliver av din Segway PT.

3. När du klivit av kommer din Segway PT att automatiskt gå in i Förarlöst balansläge. I detta läge kan du leda din Segway PT framåt, bakåt eller svänga genom att du lutar styret åt det håll du vill att den skall åka. Använd det Förarlösa balansläget för att ta dig förbi trottoarkanter eller förbi ställen där det är farligt, inte bra eller otillåtet köra.

Balansidikatorerna visar följande på konsolen och på InfoKey-kontrollen när du kliver av din Segway PT.



Med en förare
i Balansläget

Ingen förare
i Balansläget
(Förarlöst balans-
läge)

**OBSERVERA**

Om du flyttar din Segway PT snabbt när den är i det Förlösa balansläget kommer den att varna genom att vibrera och sedan gå till Standby-läget (och tappa balansen).


Steg 10: Larma din Segway PT

Din Segway PT har en larmfunktion som är bra om du vill lämna den en stund utan uppsyn. Larmfunktionen har aukustiskt larm och motererna kommer att motverka att maskinen flyttas.

Det bästa sättet för att hindra att någon rör vid din Segway PT är att ha den inomhus och ha InfoKey-kontrollen på en annan plats. Larmfunktionen tänkt användas när du är i närheten av maskinen och du kan svara på om den larmar. Om du måste lämna din Segway PT oövakad ett tag, aktivera larmet och använd ett lås.

För att slå på larmet

1. Kliv av din Segway PT.
2. Tryck på Larmknappen på InfoKey-kontrollen.



3. Din Segway PT ger i från sig ett ljud när larmfunktionen slås på. InfoKey-kontrollen visar en låssymbol på displayen när Segway PT:n är larmad:




Ta med din InfoKey-kontroll. (Lämna den inte på din Segway PT).

4. För att stänga av larmet, tryck på larmknappen på InfoKey-kontrollen. Låssymbolen kommer att försvinna från displayen när larmet inte längre är på.

Steg 11: Stänga av din Segway PT

1. Stäng av din Segway PT genom att trycka på och hålla Av/På-knappen på InfoKey-kontrollen intryckt i två sekunder.




2. InfoKey-kontrollens display kommer att visa ett sömnigt ansikte och Segway PT:n kommer att ge ifrån sig en ton när den stänger av sig.

Öva på att köra

Du behöver bli ordentligt bekant med din Segway PT innan du ger dig ut utanför den kontrollerade plats där du övar. Ju mer du övar, desto säkare kommer du att vara när du kommer till nya ställen. Tänk på detta när du övar:

- Använd nyörjarläget och åk på en plats som är fri från hinder och sådant som kan vara distraherande tills du känner dig bekväm med din Segway PT. Öva i Nyörjarläget tills du kan kliva på, köra framåt och bakåt, svänga, stanna och kliva av med samma precision och självförtroende som när du går.
- Med övning kommer du att kunna köra där det är ont om plats. Du bör kunna köra, svänga och stanna på sådana ställen.


- Tills dess att du kan köra med stor precision, kör inte på ställen där du kan möta barn, gångtrafikanter, husdjur, bilar, cyklar, andra hinder eller potentiella faror.
- När du kör i Normalläget för första gången bör du göra den på samma säkra plats som när du började köra i Nybörjarläget.
- Var försiktig när du kör i nya miljöer.
- Var försiktig när du kör genom en dörr.



- Se till att du har ordentligt med plats kring hjulen.



- Var försiktig när underlaget förändras, t ex när du kör från asfalt till gräs.



Att köra i terrängen


Med övning kommer du att kunna köra på många olika typer av underlag. Du bör dock alltid undvika hala ytor, löst underlag, branta backar och hinder. Var alltid försiktig när du kör på en typ underlag som du inte har kört på förut.

Låt aldrig din Segway PT tappa kontakten med marken, inte en för en kort stund eftersom den inte har något grepp då. När du landar kan du komma att tappa kontrollen.

Kompensera


Din Segway PT är gjord för att kompensera för ojämnt underlag. När du kör rakt fram på ojämnt eller lutande underlag håll styret rakt.

Luta LeanSteer-styrstången och styret åt det håll du vill köra och låt plattformen följa markens kontur.



Hantera trappor och trottoarkanter

1. Kliv av.
2. Titta på konsolen och försäkra dig om att din Segway PT är i det Förlösa balansläget.
3. Gå runt framför din Segway PT.
4. Led din Segway PT försiktigt till trappan eller kanten så att hjulen står vinkelätt mot den.
5. Stå alltid ovanför Segway PT:n med ansiktet vänt mot styret. Led försiktigt din Segway PT upp eller ned, ett steg i taget. Uppför får man dra lite och nedför får man hålla emot lite.





VARNING!

Om hjulen slirar när du är på väg upp eller nedför en trappa eller en hög kant, kan det hända att din Segway PT lämnar det Förarlösa balansläget och går till Standby-läget. Segway PT:ns hjul kommer då inte hjälpa till. Led din Segway PT långsamt och försiktigt nedför trappan. Sätt den i det förarlösa läget igen inna du gör ett nytt försök.

**VARNING!**

Ha alltid din Segway PT nedanför dig själv. Dra den upp för trappor, kanter och backar. Skjut den nedför trappor, kanter och backar.

Försök aldrig att köra din Segway PT upp för en trappa eller en hög kant.

Vett och etikett

Uppför dig ordentligt när du kör med din Segway PT.

- Var försiktig och omtänksam mot andra.
- Kör bara så fort som det är säkert att köra, dels för dig själv, dels för de som finns runt omkring dig.
- Var alltid beredd på att stanna.
- Visa fotgängare respekt genom att släppa fram dem.
- Undvik att skrämma fotgängare. När du närmar dig någon bakifrån, sakta ner och gör dig varsamt tillkännan och passera i promenadtakt. Passera till vänster när det är möjligt. När du möter någon, håll dig till höger och sakta ner för att inte oroa den mötande.
- Om det är många fotgängare kring dig, sakta ner och följ med rytmen. Kör bara om om det finns gott om plats för att göra det säkert. Kör inte slalom mellan fotgängare.

- När du kör tillsammans med andra Segway PT-förare, håll avståndet, se upp för faror och hinder och kör inte sida vid sida om det inte finns gott om utrymme för fotgängarna.
- Parkera inte din Segway PT så att den stör forgångarnas framkomlighet.
- Korsa gator och vägar där det är meningen att man skall göra det. Åk inte mot rött ljus.
- Kör bara på gator och vägar om det inte finns någon cykelbana eller om man inte får köra på trottoaren.
- Kör inte med din Segway PT på annans mark om du inte har fått tillåtelse att göra det.
- Ta reda på och följ lagar och regler.

Säkerhetsråd och riktlinjer

Din Segway PT har en unik förmåga att balansera och eftersom den är så enkel att använda blir man snabbt väldigt självsäker. Det kan vara bedrägligt. Kör inte över din förmåga. Om du överskrider din Segway PT:s balansförmåga genom att köra över hinder, i ojämna mark, på hala ytor, på löst underlag eller i branta backar, kan du snabbt tappa kontrollen vilket leder till att du kan krocka, ramla och skada dig. Som med alla typer av fordon innebär användandet av en Segway PT att du utsätter dig för en viss risk att skada dig. Du kan minska denna risk genom att följa instruktionerna i denna manual, men du kan inte eliminera dem helt.

- Läs denna manual och se på Säkerhetsvideon.
- Låt inte någon annan använda din Segway PT utan ha gjort det också.

- Använd hjälm. När du kör med din Segway PT skall du ha en hjälm med hakrem. Använd en godkänd cykel- eller skateboardhjälm som skyddar bakhuvudet bra. Beroende på körförhållandena och annat kan du överväga annan skyddsutrustning, såsom handskar, handledskydd och knäskydd. Använd skor som är stabila och bekväma.
- Vaka över nybörjare noga. Alla nybörjare skall använda Nybörjarläget. Du ansvarar själv för en nybörjares säkerhet. Låt inte någon kliva på din Segway PT första gången utan att du håller i styret ordentligt. Vaka noga över nybörjare tills de börjar bli bekväma med hur en Segway PT fungerar. Låt inte nybörjare använda din Segway PT utan att du har full koll på dem om de inte har läst manualen och har sett Säkerhetsvideon.

- Undvik hala ytor, löst underlag, branta backar och hinder av olika slag. Om du inte kan undvika dessa, kliv av och använd det Förarlösa balansläget för att ta dig förbi. Var särskilt försiktig om det är trångt eller om du kör nära hinder.
- Var försiktig i backar. Var försiktig när du kör uppför, nerför eller längs med en backe. Försök inte köra i backar om det är löst underlag eller om det är halt. Stanna och kliv av och använd det Förarlösa balansläget. Se till att ha din Segway PT nedanför dig. När du kör i en backe luta dig alltid upp mot toppen för att hålla balansen och kontrollen.
- Du blir längre än du tror. Var medveten om att du blir avsevärt längre när du står på en Segway PT. Det innebär att du måste vara extra försiktig när du kör genom en dörröppning eller ett valv, under grenar, skyltar och andra hinder ovanför dig.
- Att gunga fram och tillbaka är roligt men farligt. Om det är lite halt kommer du att ramla till slut om du inte är försiktig.
(Översättarens anmärkning.)
- Om du tänker kliva av i en backe när det lutar åt sidan, håll styret rakt upp, annars svänger din Segway PT hastigt nedåt, varpå du kan tappa den. (Översättarens anmärkning.)

- Se upp i svängarna! Sväng alltid långsamt och försiktigt. Snabba svängar kan leda att man tappar kontrollen. Luta dig inåt i svängarna.
- Ta inte onödiga risker. När du närmar dig en brant backe, ojämn mark eller något annat som du saknar erfarenhet av eller som gör dig orolig, ta inte risken. Kliv av och led din Segway PT förbi istället genom att använda det Förarlösa balansläget.
- Ha inte lösa kläder på dig som kan fastna i hjulen och motverka att du kan styra ordentligt.
- Inga passagerare. En Segway PT är till för en person. Skjutsa inte. Håll inte ett barn i armarna eller transportera det på något annat sätt när du kör.

- En Segway PT är inte utformad och testad för att vara ett fordon för handikappade i sin baskonfiguration. Du måste kunna kliva på och av en Segway PT utan hjälp, vilken innebär att att du skall ha samma fysiska förmåga som behövs för att gå i en trappa utan hjälp och utan att hålla i ledstången.
- Båda händerna och båda fötterna är med hela tiden. När du kör, håll båda händerna på styret och båda fötterna på plattformen. Ha inte några saker i händerna. Om du behöver transportera något, använd Segways tillbehörsväskor eller använd en ryggsäck med båda remmarna över axlarna.

- Kör aldrig i trappor eller i roterande dörrar. Att köra i trappor eller roterande dörrar är farligt.
- Kliv aldrig av en Segway PT i farten. Stanna alltid först. (Hoppa inte av och på igen i farten, du kommer att ramla. Översättarens kommentar.)
- Kör inte i mörker. Kör inte Segway PT i dålig sikt eller i mörker utan lykta fram och bak. För att köra på ett säkert sätt måste du kunna se vad som finns framför dig och andra måste kunna se dig.
- Slappna av. Kör avslappnat med mjuka knän och armbågar. Håll upp huvudet.

- Var beredd på att stanna. Var särskilt försiktig i korsningar, på uppfarter, i gatuhörn och dörrar och på andra platser där du behöver kunna sakta ner eller stanna för att undvika bilister, cyklister eller fotgängare.
- Var alltid uppmärksam. Som med alla fordon, måste du vara mentalt kapabel att framföra ett fordon för att köra en Segway PT på ett säkert sätt. Kör inte om du inte uppfyller eller förstår kraven som ställs i denna manual. Kör inte om du är sjuk, alkoholpåverkad eller drogpåverkad.
- Undvik störningsmoment. Prata inte i mobiltelefon, lyssna inte på musik och håll inte på med något annat som kan distrahera dig, eller störa dig eller din förmåga att framföra din Segway PT när du kör. Du måste vara uppmärksam på vad som händer runt omkring dig.

- Kör inte baklänges. Du bör inte köra baklänges utom för att manövrera någon meter. Vänd istället runt och kör framåt. Skillnaden mellan att manövrera bakåt och att köra baklänges är som att ta några steg bakåt och att gå baklänges. Manövrera bara bakåt när du behöver öppna en dörr eller backa från ett hinder.



- Undvik att svänga när du manövrerar bakåt.

- Starta inte om och kör inte din Segway PT efter det att den har visat att batterierna är slut eller har gjort en automatisk avstängning beroende på att batterierna har är slut. Segway PT:n kanske inte har tillräckligt mycket kraft kvar för att hålla balansen, särskilt inte om du vill ha mycket kraft på en gång. Om du startar om och fortsätter att köra, riskerar du att ramla. Dessutom riskerar du att skada batterierna, vilket leder till du minskar livslängden och kapaciteten på dem.
- Släpp inte en balanserande Segway PT. Släpp inte din Segway PT när den är i Balansläget eftersom den kommer att åka en bit på egen hand innan den stänger av sig. Den kommer inte att åka särskilt långt om den står stilla när du släpper den, men om den har lite fart kommer den att komma desto längre med risk för att skada andra människor eller att du skadar din Segway PT.
- Det är farligt att grensla en sten eller något uppstickande fast föremål på marken. Om detta föremål är i en backe ökar risken för att du kör på det varpå det det kan bli tvärstopp eller att Segway PT blir hängande på det varpå du kan ramla hastigt. (Översättarens anmärkning.)

- En Segway PT är inte direkt avsedd för användning på gator och bilvägar. Om du måste köra där, var mycket försiktig. Håll dig undan trafiken. Ta god tid på dig när du skall köra över en korsning. Kom ihåg att fartbegränsaren eller något tillfälligt hinder kan sakta ner din förbifart. Förvissa dig om att det är lagligt att köra på gator och bilvägar först.
- För att transportera last, använd Segways tillbehörsväskor eller en ryggsäck med båda remmarna över axlarna. Placera inte någon last på plattformen. Totalvikten för last på styret är 4,5 kg. Om den överskrids stör det balansförmågan. Det kan leda till att den ökar farten på egen hand, vilket kan innebära risk för personskada eller skada på din Segway PT.

- Lämna ett mellanrum mellan kroppen och styret. Luta dig inte över styret. Att luta sig över styret innebär att risken för att man tappar kontrollen, krockar och faller ökar.
- Överskrid inte viktgränserna (för föraren och last) som anges i Referenshandboken. Om du överskrider viktgränserna ökar risken för att du ramlar och slår dig och skadar din Segway PT. Förarens vikt får inte heller underskrida den som anges i Referenshandboken. Om du väger mindre kan det hända att du inte kan köra säkert eftersom du inte kan flytta kroppsvikten tillräckligt långt bakåt (bakom mittlinjen mellan hjulen) för att kunna sakta ned och stanna, särskilt om du kör i en nedförsbacke. Förare under minimiviktgränsen kan också vara så lätta att de inte aktiverar Segway PT:ns balanseringssystem ordentligt.
 - ▶ ▶ För mer information om viktgränser, se **“Viktgränser”** i Referenshandboken.

- Eftersom säker framfart med Segway PT innebär förståelse för alla instruktioner i denna guide, rekommenderar Segway Inc. att du inte låter barn köra din Segway PT om inte:
 - (a) du själv har lärt dig att köra, så att du förstår vad som krävs för att man skall kunna köra säkert,
 - (b) barnet har läst hela denna manual och har sett Säkerhetsvideon och
 - (c) du är nöjd med barnets kunskap, mognadsgrad och fysiska förmåga att köra säkert och inte kommer att utsätta sig själv eller andra för fara.Segway rekommenderar att man skall vara minst 16 år gammal.
- Se till att däckstrycket är det som står i ”**Specifikationer för Segway PT**” i Referenshandboken. Om du överskrider däckstrycket finns det risk för att du tappar kontrollen, krockar och ramlar. Om du har ett lägre tryck minskas räckvidden och risken för att däcket och fälgen skadas.

- Se till att Segway PT:n är avstängd innan den lyfts. Använd god lyftteknik. Segway rekommenderar att två personer lyfter den tillsammans. Båda bör ha en hand på styrstången under höjjusteringsringen. Lyft med benen, inte med ryggen. Lyft aldrig i däcken eller i skärmarna eftersom fingrarna kan fastna mellan däck och skärm. Surra maskinen ordentligt om den läggs i ett fordon.
- Dra ur sladden innan du tar av batterierna eller gör någon annan form av service
 - ▶ ▶ För mer instruktioner och varningar angående service, se **“Underhålla din Segway PT”** i Referenshandboken.

- Kontrollera att din Segway PT är hel innan du kör varje gång. Använd den inte om någon del är lös eller trasig.
 - ▶ ▶ Om du upptäcker att någon del är lös eller skadad, se **“Felsökning”** i Referenshandboken.
- Sätt inget på mattorna. Det kan få din Segway PT att ge sig iväg på egen hand när den är i Balansläget. Du kan skada din Segway PT och göra den osäker att använda.

- Dränk inte batterierna eller plattformen i vatten. Spola inte din Segway PT med en högtrycksspruta. Undvik att få in vatten i laddkontakten. Förslut alltid laddkontakten med laddkontaktsluckan efter laddning. Undvik störtregn och längre perioder i kraftigt regn (inklusive körning, förvaring eller transport).
 - ▶ ▶ Om din Segway PT har varit i kraftigt regn en tid, se Referenshandboken för vidare instruktioner.

Rengör och tvätta den med tvållösning, vatten och en mjuk trasa. Se till att laddkontakten är torr innan du sätter i sladden.

- Öppna inte plattformen. Det finns inga delar där som du behöver eller kan underhålla. Om du öppnar plattformen, riskerar du att få en elchock. Du riskerar också att du förverkar din garanti, skadar din Segway PT och gör den obrukbar och osäker att använda.
- Öppna inte växellådorna. Det finns inga delar där som du kan eller behöver underhålla. Du kan skada din Segway PT och göra den osäker att använda.
- Använd inte din Segway PT i farliga miljöer. En Segway PT är inte certifierad för användande i farliga miljöer. Farliga miljöer är till exempel platser där explosionsrisk föreligger på grund av brandfarliga gaser, ångor, vätskor, damm och fibrer.
- Följ instruktionerna i Referenshandboken vad gäller underhåll av din Segway PT.
- Ta det lugnt... och njut av turen.

Rapportera alla incidenter

Om du eller någon annan är inblandad i en olycka med din Segway PT, eller om den beter sig underligt, kontakta din Segwayåterförsäljare, du finner en komplett lista på www.segway.se/shop. Du kan också kontakta Segway Customer Operations i USA på telefon 1-866-4SEGWAY (1-866-473-4929) eller maila till technicalsupport@segway.com.

Rådfråga Referenshandboken och webbplatsen.

Segway tillhandahåller en detaljerad Referenshandbok ("the Refence Manual" som kommer att översättas till svenska under 2007) för din Segway PT, som bland annat innehåller viktig information om displayens meddelanden, batterimätaren, hur man laddar batterierna, underhåller och felsöker. Besök också www.segway.se för uppdateringar av dokumentationen och annat som rör Segway.

